

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce Waveboard. Avec cette planche à deux roulettes innovante, vous aurez l'impression de surfer sur la route ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Waveboard
- Sacoche de transport
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation du produit

- Portez toujours des vêtements et accessoires adaptés lorsque vous utilisez le WaveBoard (casque, protections, chaussures rigides)
- Roulez uniquement sur des sols plats, secs et lisses.
- Ne roulez jamais sur la route avec le Waveboard !
- Veuillez toujours tenir compte des obstacles et passants sur votre trajectoire.
- Ne roulez jamais à une vitesse qui vous empêcherait de pouvoir descendre du Waveboard et de freiner !
- Ne surestimez jamais vos capacités lorsque vous utilisez le WaveBoard. Des chutes dangereuses peuvent causer de graves blessures, même si vous portez des protections adaptées !
- Avant d'utiliser le Waveboard, vérifiez toujours qu'il ne soit pas endommagé. N'utilisez jamais un Waveboard endommagé !
- Les enfants peuvent utiliser le Waveboard uniquement sous la surveillance de personnes adultes.



ATTENTION :

Rouler avec le Waveboard peut être dangereux !

Rouler en WaveBoard

- Positionnez-vous parallèlement au Waveboard. Placez votre pied droit sur la plateforme avant («Nose»), et utilisez votre pied gauche pour prendre de l'élan.
- Lorsque vous êtes en pente et que le Waveboard avance tout seul vous pouvez poser vos deux pieds sur le Waveboard.
- Pour avancer, vous devez pousser vos orteils du pied droit légèrement vers le bas et remonter légèrement votre talon droit. Poussez votre pied vers l'avant. Faites l'inverse avec le pied gauche. Poussez le talon vers le bas et levez vos orteils. Poussez votre pied gauche vers l'arrière.
- Inversez ensuite les mouvements de manière régulière et rythmée pour continuer à avancer. Cela vous permet alors de prendre de l'élan et de faire avancer votre Waveboard.
- Plus vos mouvements seront rapides et réguliers, plus vous avancerez rapidement. Vos jambes ne doivent pas être complètement tendues. Pliez légèrement les genoux.
- Pour freiner, tournez de 90°, poussez vos pieds et orteils vers le bas et sautez du Waveboard.



NOTE :

Demandez de l'aide à une autre personne lorsque vous roulez pour la première fois. Apprendre à rouler en Waveboard demande un peu d'exercice et d'entraînement.

Entretien et rangement

- Nettoyez régulièrement le Waveboard à l'aide d'un chiffon en microfibres doux et humide.
- Des détergents agressifs peuvent endommager le matériel et affecter la sécurité du produit.
- Vérifiez régulièrement qu'aucun élément ne soit usé (en particulier les roulettes, les roulements à billes et l'articulation).
- Remplacez les roulettes et les roulements à billes lorsque ceux-ci sont usés.
- Poncez les bords devenus tranchants et les entailles à l'aide de papier de verre.
- Rangez le Waveboard dans un endroit sombre et sec.
- Si le Waveboard est stocké pendant une durée prolongée dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, le matériau peut devenir poreux et cassant.

Remplacer les roulettes

Il est normal que les roulettes du Waveboard s'usent si celui-ci est utilisé régulièrement. Vous devez donc remplacer régulièrement les roulettes du Waveboard.

1. Dévissez les vis à six pans des roulettes à l'aide d'une clé mâle six pans adaptée (éventuellement, contre avec une deuxième clé mâle six pans).
2. Retirez les vis et les fourreaux et retirez la roulette usée.
3. Placez la nouvelle roulette dans son logement et glissez d'abord le fourreau à travers la roulette.
4. Vissez à nouveau la vis dans son fourreau.



NOTE :

Les roulettes de rechange sont disponibles sur www.pearl.fr.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-1898, conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.03.2015




Chère cliente, cher client,

Veuillez suivre les consignes suivantes pour assembler votre waveboard.

Pour le montage, vous aurez besoin d'une clé mâle six pans 5 mm.



1. Sortez tous les éléments de l'emballage.
2. Sortez la barre de torsion en acier du tube en acier et desserrez les deux vis situées à chaque extrémité de la barre.



3. Enfoncez le tube en acier et la barre de torsion à moitié dans la partie arrière du Waveboard (la partie avec les sabots de frein).




NOTE :



Placez la barre de torsion de manière à ce que la surface striée du rivet soit orientée vers le haut.




4. Vissez maintenant la barre de torsion à l'intérieur de la partie arrière du waveboard, aussi fermement que possible.




5. Enfoncez ensuite l'autre moitié de la barre de torsion et du tube en acier dans la partie avant du Waveboard.



6. Vissez là aussi la barre de torsion aussi fermement que possible.



7. Le montage est terminé.



ATTENTION

Veuillez respecter les consignes d'utilisations ainsi que les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi du produit.